


DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UNIDAD CAJÓN / CAJA	FOTO
CÁMARA WI-FI			
CÁMARA WI-FI PARA USO EXTERIOR	404532	50/10	
CÁMARA WI-FI PARA USO INTERIOR	404530	50/10	
DOMO	404531	50/10	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CÁMARAS	404534	100/20	