

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UNIDAD CAJÓN / CAJA	FOTO
FUNCIÓN AUTOMÁTICA			
110° SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA BLANCO	300315	30/5	
110° SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA NEGRO	300316	30/5	
FUNCIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL			
180° SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL BLANCO	300314	40/5	
180° SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL NEGRO	300313	40/5	
SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL BLANCO	404571	48/6	
SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL NEGRO	404570	48/6	
FUNCIÓN LUZ DE NOCHE Y DE PRESENCIA			
360° SENSOR DE MOVIMIENTO Y DE PRESENCIA	402852	36/6	
SENSOR DE MOVIMIENTO Y DE PRESENCIA	404572	48/6	