SOPORTES PARA TV

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UNIDAD CAJÓN / CAJA	FOTO
FIJOS			
SOPORTE TV FIJO INTER-PTS17-4	403280	10	
MÓVILES			
ACCESORIO EXTENSOR INTER-ACC 117B	403282	5	
SOPORTE TV MÓVIL INTER-117B	403281	5	